

GUIA D'AJUDA RÀPIDA

iRex DR800s



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

cr  **i**
centre de recursos per a l'aprenentatge i la investigació
SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ

Guia d'ajuda ràpida iRex DR800

1. CONTROLS

4. Indicador carregar bateria / indicador lectura targeta

8. Pasar pàgina, esquerra - anterior dreta - següent

3. Menú

3. Menú

5. Accés tàctil a menú

7. Llapis estilete

6. Estat bateria



2. Connector USB

1. Botó engegar

2. CONTINGUT DEL PACK

- Lector de llibres digitals iRex amb funda
- llapis ('estilet')
- Guia d'ajuda ràpida
- Enquesta d'ús
- Cable USB amb endoll

3. FUNCIONAMENT


1. Premeu el botó d'engegada (1). Si no s'engegués, heu de connectar l'endoll a la memòria USB (2) i comprovar que s'està carregant (4). Reviseu l'estat de la bateria (6) perquè no s'apagui de forma sobtada.

2. Un cop engegat, es carrega el menú amb els accessos següents:
- “*Libros*”: mostra la llista de llibres electrònics disponibles.
 - “*Notícias*”: mostra la llista de notícies que podeu llegir.
 - “*Imágenes*”: llista de les imatges que hi ha a memòria.
 - “*Documentos Personales*”: accés a documents que no pertanyin als camps seleccionats.
 - “*Añadidos recientemente*”: llista de novetats afegides.
 - “*Ayuda*”: manual d'usuari en diversos idiomes.
 - “*Buscar*”: cerca coincidències amb el text entrat.
 - “*Configuraciones*”: opcions diverses de configuració de l'aparell.
 - “*Seguir leyendo*”: continuar amb l'últim llibre electrònic que s'estava llegint.

3. Utilitzeu sempre el llapis “*estilet*” (7) per tal que l'aparell funcioni correctament.

4. Seleccioneu la icona corresponent al que voleu fer. Una vegada heu entrat a la llista, sempre podreu tornar enrere prement el botó de menú (3), seleccionant l'accés tàctil al menú (5) o seleccionant la icona “A pàgina principal”.

5. Quan accediu a un text, mitjançant el menú podeu anar a la pàgina principal, tornar a la llista de llibres, cercar una paraula, afegir un marcador de la pàgina, ajustar la mida del text, veure els marcadors afegits en aquest llibre, veure l'índex o rotar la vista.

6. Per passar pàgina podeu fer servir el comandament de passar pàgina (8) o seleccionar la icona  ; heu de seguir el procés homòleg per accedir a la pàgina anterior.

7. Per tornar al menú principal, seleccioneu Menú/“Ir a la pàgina principal” o premeu el botó menú i seleccioneu “Ir a la pàgina principal”.

4. CONNEXIÓ A L'ORDINADOR

- Connecteu el cable USB al lector de llibres digitals i després a l'ordinador, apareixeran dues unitats. Heu de treballar amb la que estigui buida.
- Copieu i enganxeu els arxius a aquesta unitat i en acabar, seleccioneu l'opció d'extreure el maquinari amb seguretat.
- Opcionalment podeu treballar directament sobre la targeta SD, que s'ha d'extreure de l'aparell (apagat) i connectar-la a la ranura SD de l'ordinador.

5. ATENCIÓ !

És molt important que quan torneu el lector de llibres electrònics no deixeu cap fitxer a memòria, ja que serà formatada per la Biblioteca i en perdreu tots els continguts. (Vegeu apartat 6.3: Procés per buidar la memòria).

6. SOLUCIÓ DE PROBLEMES

1. Què heu de fer si es bloqueja?

- Premeu el botó d'engegada cap a l'esquerra durant 5 segons.
- Aquesta operació reiniciarà l'aparell.
- Torneu a engegar-lo i comproveu que funciona correctament.

2. Què heu de fer si es bloqueja la bateria?

- Endol·leu el dispositiu, connecteu-lo i desconnecteu-lo entre 5 i 10 vegades (reiteradament).
- Una altra solució pot ser connectar el dispositiu a l'ordinador però sense la bateria. Una vegada l'ordinador el reconegui, connecteu la bateria, desconnecteu el dispositiu de l'ordinador i comproveu si funciona correctament.

3. Procés per buidar la memòria

Connecteu el lector a l'ordinador:

1. Endol·leu el cable USB a l'aparell.
2. Quan l'ordinador detecti la memòria del dispositiu, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu 'Formatació'. En el camp 'Etiqueta de volum' introduïu iRex, el 'sistema de fitxers' ha de ser FAT32. Dins les opcions de format introduïu 'Formatació ràpida' i feu clic a 'Comença'.
3. Un cop acabat el procés, seleccioneu 'Tanca', extraieu el connector USB amb seguretat i retireu-lo. .

7. DOCUMENTS ELECTRÒNICS DE LA URV QUE ES PODEN DESCARREGAR AL LECTOR

Trobareu informació sobre els documents de la URV que podeu descarregar al lector a l'adreça: <http://www.urv.cat/biblioteca/ereaders/>

**Per a qualsevol problema o dubte adreceu-vos al servei Pregunt@ :
<http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/>**