


GUIA D'AJUDA RÀPIDA

PAPYRE 6.1



Guia d'ajuda ràpida Papyre 6.1

1. CONTROLS



2. CONTINGUT DEL PACK

- Lector de llibres digitals Papyre amb funda
- Auriculars del lector de llibres digitals
- Targeta SD de 2GB
- Guia d'ús
- Manual de l'usuari
- Enquesta d'ús
- Cable USB amb endoll

3. FUNCIONAMENT

1. Premeu el botó d'engegada (1) i connecteu els auriculars, si cal, a l'entrada d'àudio del Papyre (10). Si no s'engega, proveu d'endollar-lo al corrent inserint el cable USB amb l'endoll a l'entrada del connector USB (11).

2. Un cop s'ha carregat la llista amb els continguts, seleccioneu el fitxer que voleu reproduir (àudio, foto o vídeo) amb els botons de funció (9). Per passar pàgina, feu servir el botó de pàgina següent (5) i per tirar enrere, feu servir el de pàgina anterior (6).

3. Podeu canviar el mode d'ordenació accedint al menú amb el botó de menú (7); per tirar enrere feu servir el botó de salt enrere (8).

4. Una vegada obert un llibre electrònic, us heu de desplaçar d'una pàgina a una altra amb el botó de pàgina següent (5) i tireu enrere amb el de pàgina anterior (6). Per ampliar o reduir la lletra, feu servir el botó de funció 8 i escolliu el tipus de lletra.

5. Per reproduir imatges el procediment és idèntic.

6. En seleccionar un arxiu de so, accediu al reproductor d'àudio, que mostra informació sobre l'arxiu i la reproducció actual. A la part inferior hi apareixen els controls per tal de poder avançar i retrocedir en la reproducció (botons de funció 1 i 6), pujar, modificar el volum (botons de funció 2 i 7, a banda dels ja explicats al lateral de l'aparell), canviar de pista (botons de funció 0 i 9, a banda dels de pàgina següent i anterior), fer servir un dels equalitzadors programats (botó funció 8), aturar la reproducció (botó de funció 9) i activar la repetició de la pista actual o la carpeta sencera (botó de funció 3).

4. CONNEXIÓ A L'ORDINADOR

- Connecteu el cable USB al lector de llibres digitals i després a l'ordinador.
- Apareixeran dues unitats, heu de treballar amb la que estigui buida.
- Copieu i enganxeu els arxius a aquesta unitat.
- En acabar, seleccioneu l'opció d'extreure el maquinari amb seguretat.
- Opcionalment podeu treballar directament sobre la targeta SD, que s'ha d'extreure de l'aparell (apagat) i connectar-la a la ranura SD de l'ordinador.

5. ATENCIÓ

És molt important que quan torneu el lector de llibres electrònics no deixeu cap fitxer a la targeta, ja que serà formatada per la Biblioteca i en perdreu tots els continguts. (Vegeu apartat 6.3: Procés per buidar la memòria).

6. SOLUCIÓ DE PROBLEMES

1. Què heu de fer si es bloqueja?

- Extraieu la memòria SD.
- Engegueu-lo.
- Reinicieu el dispositiu introduint un clip o un objecte similar a l'orifici que hi ha sobre la tapa de la bateria.
- Torneu a engegar el lector de llibres electrònics.

2. Què heu de fer si es bloqueja la bateria?

- Endol·leu el dispositiu, connecteu-lo i desconnecteu-lo entre 5 i 10 vegades (reiteradament).
- També podeu connectar el dispositiu a l'ordinador però sense la bateria. Una vegada l'ordinador el reconegui, connecteu la bateria, desconnecteu el dispositiu de l'ordinador i comproveu si funciona correctament.

3. Procés per buidar la memòria SD

Hi ha dues variants per buidar la memòria, una és connectant el Papyre a l'ordinador i l'altra és connectant-hi la memòria directament.

Si connecteu el lector a l'ordinador:

1. Endol·leu el cable USB al lector amb la memòria posada.
2. Quan l'ordinador detecti les dues unitats, la interna i l'externa, seleccioneu l'externa, anomenada SD. Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu 'Formatació'. En el camp 'Etiqueta de volum' introduïu SD, el 'sistema de fitxers' ha de ser NTFS. Dins les opcions de format introduïu 'Formatació ràpida' i feu clic a 'Comença'.
3. Un cop acabat el procés, seleccioneu 'Tanca', extraieu-lo amb seguretat i retireu el connector USB.

Si connecteu directament la memòria SD a un lector, el procés es homòleg, la diferència és que només es reconeix la memòria externa.

7. DOCUMENTS ELECTRÒNICS DE LA URV QUE ES PODEN DESCARREGAR AL LECTOR

Trobareu informació sobre els documents de la URV que podeu descarregar al lector a l'adreça: <http://www.urv.cat/biblioteca/ereaders/>

Per a qualsevol problema o dubte adreceu-vos al servei Pregunt@ :
<http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/>