






**MANUAL UTILITZACIÓ AULA 201**

<b>ÚS PROJECTOR</b>	
<b>1. Engegar Projector.</b> Clicar el botó POWER ON de la botonera	
<b>2. Seleccionar HDMI-2</b>	

<b>ÀUDIO SENSE PROJECTOR</b>	
<b>1. Connectar el cable al dispositiu reproductor.</b> El cable Jack està a la taula.	
<b>2. Seleccionar TAULA a l'amplificador</b>	

<b>ÚS ÀUDIO</b>	
<b>1. Engegar Amplificador</b>	
<b>2. Seleccionar font.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro</li> <li>• Botonera</li> <li>• PC</li> <li>• Taula</li> </ul>	
<b>3. Apujar el volum</b>	

<b>CONNECTAR PORTÀTIL</b>	
<b>1. Demanar el cable VGA o HDMI a consergeria.</b>	
<b>2. Connectar el cable VGA o HDMI.</b> A l'entrada del portàtil i a l'entrada de la botonera.	
<b>3. Seleccionar a la botonera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PC-1 si tenim VGA</li> <li>- HDMI-1 si tenim HDMI</li> </ul>	
<b>4. Apujar el volum a l'amplificador → BOTONERA</b>	