








MANUAL UTILITZACIÓ AULA 417

| ÚS PROJECTOR | |
|---|---|
| 1. Engegar Projector. Clicar el botó POWER ON de la botonera |  |
| 2. Seleccionar HDMI-2 |  |

| ÀUDIO SENSE PROJECTOR | |
|--|---|
| 1. Connectar el cable al dispositiu reproductor. El cable Jack està a la taula. |  |
| 2. Seleccionar TAULA a l'amplificador |  |

| ÚS ÀUDIO | |
|---|--|
| 1. Engegar Amplificador |  |
| 2. Seleccionar font. <ul style="list-style-type: none"> • Botonera • Taula • PC |  |
| 3. Apujar el volum general (Volume) |  |
| 4. Assegurar-se que els botons estiguin ben configurats: Botó Speakers → Amb llum Botó Tape 2 → Sense llum |  |

| CONNECTAR PORTÀTIL | |
|--|---|
| 1. Demandar el cable VGA o HDMI a consergeria. |  |
| 2. Connectar el cable VGA o HDMI. A l'entrada del portàtil i a l'entrada de la botonera. |  |
| 3. Seleccionar a la botonera: <ul style="list-style-type: none"> - PC-1 si tenim VGA - HDMI-1 si tenim HDMI |  |
| 4. Seleccionar a l'amplificador → BOTONERA |  |