


Manual Aula 50X

Identificació dels elements




Si volem connectar un ordinador l'engeguem i connectem el cablejat



Un cap l'hem de connectar al pc i l'altre a la tele al lateral esquerre.

Enguegem la pantalla, prement al botó i veurem que s'engega el LED



Si el LED és de color Verd la pantalla s'engegarà, si és de color Roig hem de prémer el botó d'engegada



Ara seleccionem l'entrada PC



Per seleccionar l'entrada Pc hem de prémer el botó AV seguidament del botó amunt o avall segons on tinguem la selecció. Una vegada hem seleccionat PC, hem de prémer OK